



@SETUPE1
启动设置



@SETUPE1
启动设置

修改结束符



@TSUSET
修改结束符



@TSUSET0D
** 修改结束符为
<CR> (0x0D)



@TSUSET00A
修改结束符为
<CR> <LF> (0x0D, 0x0A)

通讯接口



@INTERF0
切换到 TTL-232串行通讯



@INTERF5
切换到 Rs-232串行通讯



@INTERF8
切换到 USB CDC串口



@INTERF3
** 切换到 USB键盘

识读所有一维码



@ALL1DC1
开启

识读所有二维码



@ALL2DC1
开启

识读网址码

网址QR码是指数据内容以“http”或“HTTP”的QR条码。



@QRURL1
** 允许



@INTERF5
切换到 USB HID-POS



@ALL1DC0
关闭



@ALL2DC0
关闭



@QRURL0
禁止

快速设置手册

V: 1.0

物品清单:



扫描器

快速设置手册

数据线

合格证

温馨提示: 本上说明书上所有条码仅针对机器设置
不可用作测试条码使用, 否则可能使机器
无法正常工作



@SETUPE0
退出设置



@SETUPE0
退出设置



@SETUPE1
启动设置



@SETUPE1
启动设置



@SETUPE1
启动设置

设置方法

第一步：扫页首“启动设置”

第二步：扫对应功能码

第三步：扫页尾“退出设置” 完成设置

恢复出厂设置

注意：请谨慎使用“恢复出厂设置”功能, 读取此设置码后, 将失去当前的参数设置, 代以出厂时的默认值。



@FACDEF
恢复出厂设置

照明灯



@ILLSCN1
** 开启



@ILLSCN0
关闭



@ILLSCN2
常亮

瞄准灯



@AMLENA1
** 开启



@AMLENA0
关闭



@AMLENA2
常亮

LED指示灯



@GRLENA0
关闭



@GRLENA1
** 开启

解码成功声音设置



@GRBENA1
** 开启



@GRBENA0
关闭

解码成功音量设置



@GRBVLL20
** 大



@GRBVLL8
中



@GRBVLL2
小

结束符

开启和关闭



@TSUENA1
** 开启



@TSUENA0
禁止



@SETUPE0
退出设置



@SETUPE0
退出设置



@SETUPE0
退出设置